

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUAS

Laboratorio
IPAC.

I.- Análisis Fisicoquímico de aguas

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Abra el grifo o la salida de la bomba y deje correr el agua al menos durante cinco (5) minutos.
2. Enjuague una vez el envase limpio a utilizar, con la muestra a analizar, agitando varias veces con el envase tapado.
3. Llene el envase con la muestra a analizar. El llenado del envase debe hacerse lentamente para evitar la formación de burbujas de aire.
4. Remita como mínimo un volumen de 500 mL de muestra.
5. Alternativamente, puede utilizar como envase una botella PET del volumen mencionado. Si opta por este envase debe descartar el contenido original, enjuagar el recipiente tres veces con el agua a analizar y finalmente, llenar el recipiente lentamente para evitar la formación de burbujas de aire.
6. Remita la muestra al laboratorio dentro de las 24 horas desde su recolección.
7. Conserve la muestra en heladera (2-8 °C) y realice el traslado en una conservadora con hielo.
8. Si la muestra requiere la medición de CLORO, tomar una muestra en un recipiente de vidrio.

II.- Análisis Microbiológico de aguas

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Abra el grifo o la salida de la bomba y deje correr el agua al menos durante cinco (5) minutos.
2. Desinfecte el grifo o la salida de agua frotando con un algodón embebido en alcohol, o bien, flameando con un hisopo embebido en alcohol o encendedor.
3. Deje correr nuevamente el agua, al menos, durante 30 segundos
4. Llene un recipiente estéril, sin enjuagarlo previamente.
5. Remita como mínimo un volumen de 100 mL de muestra.
6. Remita la muestra al laboratorio dentro de las 24 horas desde su recolección.
7. Conserve la muestra en heladera (2-8 °C) y realice el traslado en una conservadora con hielo.

Por favor, cumpla con estas instrucciones. **LA CALIDAD** es nuestro objetivo.